

PLAATSINGSINSTRUCTIE

BENODIGD:

1. Trapspin
2. Trappen montage kit
3. Aftekenpotlood
4. Vlakschuurmachine
5. Houtzaag

VOORBEREIDING:

1. Minimaal 24 uur acclimatiseren bij een temperatuur van 18 tot 20 graden (afb. 1)
2. Verwijder de aanwezige vloerbedekking (afb. 2)
3. Verwijder de oude lijmresten (afb. 2)
4. Schuur de oneffenheden met een vlakschuurmachine weg (afb. 2)
5. Verwijder stof met een stofzuiger en maak de trap vetvrij.
6. Bij een nieuwbouw trap heeft het de voorkeur de trap enkele weken na oplevering te laten acclimatiseren, hiermee voorkomt u onnodig kieren.
7. Eventueel de onderzijde van de trede schilderen in een kleur naar wens.

OP MAAT MAKEN VAN DE OVERZETTREDE:

1. Rechte tredes: zaag de overzettrede in de lengte (ook wel de diepte van de trede genoemd) op maat. Aftekenen van de maat doe je op de onderkant van de trede. Ook het zagen doe je vanaf deze zijde. Dit voorkomt splinters. Vervolgens zaag je de breedte van de deel op maat. (Afb. 3)
2. Draai of schuine tredes: Bepaal met een trapspin de maat en teken het model op de bovenzijde van de trede. Let op houd rekening met de dikte van de trapneus op de overzettrede. De lengte van de trede zal 12mm langer moeten zijn i.v.m. de dikte van de neus die ook 12mm is. zaag vervolgens de de trede op maat met een decoupeerzaag, gebruik hiervoor een zaagblad met negatieve vertanding, dit voorkomt splinters aan de bovenzijde. (afb. 4, 5 en 6)
3. Stootbord opmeten, plaats eerst de op maat gemaakte overzettrede op de trede (nog zonder lijm). Meet vervolgens de lengte en breedte van de stootbord strook en snij deze op maat. Houd wel rekening met 1 tot 1.5mm speling voor de montage. Plaats de zelfkant in de richting van de overzettrede voor een mooi strak eind resultaat.
4. Snij het antislip profiel op maat.

VERLIJMEN EN PLAATSSEN:

1. Verlijm de op maat gezaagde delen met trappenmontagekit. (afb. 7)
2. Plaats eerst de overzettrede om vervolgens het stootbord te plaatsen (afb. 8, 9 en 10)
3. Werk de onbehandelde af met een afwerking naar keuze. Vooraf wel goed vetvrij maken en schuren voordat de olie of lak wordt aangebracht.
4. Als laatste plaats je het rubber antislip profiel. (afb 11)

